

DUMONT



Руководство по эксплуатации
Электрический чайник Dumont

Модель DMEK-5004

Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации	3
2. Внешний вид и комплектация	4
3. Эксплуатация	5
4. Обслуживание и уход	5
5. Хранение и транспортировка	6
6. Правила и условия реализации и утилизации	6
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования	6
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Гарантийные обязательства	7
10. Технические характеристики	8
11. Информация об изготовителе и импортере	8



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Электрический чайник Dumont DMEK-5004 – это удобный и практичный бытовой прибор, который обеспечивает быстрое и безопасное кипячение воды. Благодаря стильному дизайну и компактным размерам, этот чайник станет отличным дополнением к любой кухне.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт dumont.ru

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции. Не используйте его для других целей.

Перед началом работы осмотрите прибор и шнур питания убедитесь в отсутствии механических повреждений.

В случае обнаружения повреждений прибора или шнура питания прекратите использование, отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

2. Внешний вид и комплектация



1. Носик
2. Верхняя крышка
3. Кнопка открывания крышки.
4. Ручка
5. Корпус
6. Индикатор уровня воды
7. Световое кольцо
8. База
9. Переключатель включения/выключения

3. Эксплуатация

Поставьте прибор на ровную поверхность. Откройте крышку, нажав кнопку на ручке. Налейте необходимое количество воды. Уровень воды можно определить по индикатору на приборе. Пожалуйста, не переполняйте чайник. Закройте крышку. Установите чайник на подставку. Подключите шнур питания к электросети. Нажмите кнопку включения.

4. Обслуживание и уход

Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

Не используйте агрессивные моющие средства, абразивные средства, растворители или чистящие средства для очистки поверхности. Не используйте металлические губки и прочие абразивные предметы.

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Протрите корпус мягкой влажной тканью.

Емкость для воды промойте чистой проточной водой и затем вытрите насухо мягкой тканью.

Если чайник выключается до того, как вода закипит, это означает, что возможно нужно очистить прибор от накипи.

Для очистки от накипи, пожалуйста, не используйте уксус. Для этой цели выбирайте средства для удаления накипи на основе лимонной кислоты. Используйте только количество, указанное в инструкции к средству. Затем слейте раствор и прокипятите чистую воду 3–4 раза, чтобы удалить остатки средства от накипи. Не употребляйте эту воду.

5. Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов. Избегайте воздействия прямого солнечного света. Храните в местах недоступных для детей.

Прибор транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора рекомендуется использовать оригинальную заводскую упаковку.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыт и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Чайник стал медленно нагревать воду	Засорены контакты на подставке чайника	Обратитесь к специалисту по ремонту техники
Чайник не включается или не выключается	Перебой или перелом шнура питания	Обратитесь к специалисту по ремонту техники
В воде присутствуют посторонние частички	Грязная вода	Смените воду

9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки.

Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту service@dumont.ru

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте dumont.ru.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

10. Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Максимальная мощность: 2200 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Срок службы: 3 года

**11. Информация об изготовителе и импортере**

Изготовитель: Нинбо Яоджиа Электрикал Апплаянс Ко., Лтд.

Адрес изготовителя: №2418 Жоншан Норс Род, Яуяо, Жецзянь, Китай

Страна изготовления: Китай.

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55.

e-mail: info@grandtrade.world